

# MVF028

Manual de instalacion

4441 000 64231c




**IP65**

Connection box  
**IP44**




**IEC**  
60598


**GB**  
7000



SON-T1000W



MHN-LA1000W



MHN-SA1800W

HPI-T1000W

MHN-LA2000W









MHN-SA2000W



0.309m²



1.5m




En caso de que el cristal frontal se rompa, desconecte el suministro de energia electrica y reemplace el cristal.  
Desconecte el suministro de energia electrica antes de cambiar la lampara.


PHILIPS MEXICANA S.A DE C.V COMM.  
Av. La Palma 6 - Col. San Fernando, La Herradura 52784 Huixquilucan, Edo Mex  
PHILIPS LIGHTING CENTRAL AMERICA  
Km 28 1/2 Carretera a Camalapa, La Paz - El Salvador  
PHILIPS COLOMBIANA DE COMERCIALIZACION S.A  
Carrera 106 No 15-25 Int 134A, Bogota Colombia  
PHILIPS DO BRASIL LTDA- LIGHTING  
Av. Comendador Wolthers, 500- Capuava, Maua - SP Brasil.  
PHILIPS ARGENTINA S.A  
Vedia 3892 - Capital Fedral - (C1430)  
PHILIPS CHILENA S.A  
Av. Santa Maria 0760 Santiago de Chile - Chile P.O Box 2687

# PHILIPS


MVF028/1000W SON/HPI-T 1000W

| Nombre       | Sistema optico | Tipo de lampara | V/Hz      | Peso   |
|--------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| MVF028/1000W | WB/MB/NB       | SON/HPI-T 1000W | 220V/50Hz | 15.6kg |
| MVF028/1000W | WB/MB/NB       | MHN-LA 1000W    | 220V/50Hz | 15.8kg |
| MVF028/2000W | WB/MB/NB       | MHN-LA 2000W    | 380V/50Hz | 15.8kg |
| MVF028/1800W | A1/A2/A3/A4    | MHN-SA 1800W    | 220V/50Hz | 15.8kg |
|              | A5/A6/A7       | MHN-SA 1800W    | 380V/50Hz |        |
| MVF028/2000W | A1/A2/A3/A4    | MHN-SA 2000W    | 380V/50Hz | 15.8kg |
|              | A5/A6/A7       |                 |           |        |






Por razones de seguridad, usted debe conectar el circuito de seguridad o usar alguna otra forma de seguridad. Si lo conecta como se muestra en el diagrama 13 de arriba (Puntos de conexión 4 y 5) el interruptor de seguridad controlará la transmisión de la corriente principal cuando la parte trasera de la luminaria se abra.




Por razones de seguridad, usted debe conectar el circuito de seguridad o usar alguna otra forma de seguridad. Si lo conecta como se muestra en el diagrama 13 de arriba (Puntos de conexión 4 y 5) el interruptor de seguridad controlará la transmisión de la corriente principal cuando la parte trasera de la luminaria se abra.

## Dos formas de alineacion



1 Alineacion por medio de disco de graduacion.



2 Alineacion visualizando al objetivo por medio de un orificio.



Nota: Observe las polaridades correctas



- A Caja porta equipo
- B Caja de Conexiones
- C Lampara
- F Capacitor
- G Balastro
- H Ignitor
- I\* Circuito del interruptor 16A
- J\* Contacto 16A
- K Interruptor de seguridad

H: Umax=5000V

\* No incluido

K: 240V,3A Maxi