
Tango2

Mounting instruction

4441 000 62332




Product Name 产品名称	Lamp 光源	Reflect 反射器	m	kg
SMF283/70S	SON/T PLUS 70W/100W/150W CDM-TT 70W/150W MHN-TD 70W/150W CDM-TD 70W/150W	Asymmetry Symmetry	1.0m	7.8kg
SMF283/70A			1.0m	7.8kg
SMF283/100S			1.0m	8kg
SMF283/100A			1.0m	8kg
SMF283/150S			1.0m	8.8kg
SMF283/150A			1.0m	8.8kg
SMF283/70			1.0m	7.8kg
SMF283/100			1.0m	8kg
SMF283/150			1.0m	8.8kg
MMF283/70S			1.0m	7.8kg
MMF283/70A			1.0m	7.8kg
MMF283/150S			1.0m	8.6kg
MMF283/150A			1.0m	8.6kg
MMF283/70P			1.0m	7.8kg
MMF283/150P			1.0m	8.6kg




1. If the front glass is broken, switch off the main supply and replace the front glass.
   切断电源，更换玻璃。
2. Disconnect the unit before changing the lamp.
   更换灯炮前，请先切断电源。
3. Do not cover the luminaire with combustible.
   灯具不允许被可燃物覆盖。

Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: No. 2688, Huyi Road, Jiading, Shanghai, China
Postalcode: 201801
飞利浦灯具（上海）有限公司
地址：中国上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2688号
邮编：201801


PHILIPS




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10 a



b



c



d

