
GreenVision Flexi


BRP310 Range

Mounting instruction 安装说明书

4441 000 65491b




Product Name	LEDs	W	LED level	V/Hz	Glass	kg
BRP310 24LED700	24	~55	700mA	220V-240V 50Hz/60Hz	FG	9.5
BRP310 32LED700	32	~75	700mA			
BRP310 40LED700	40	~95	700mA			
BRP310 48LED700	48	~115	700mA			
BRP310 56LED700	56	~130	700mA			
BRP310 32LED530	32	~55	530mA			
BRP310 40LED530	40	~70	530mA			
BRP310 48LED530	48	~85	530mA			
BRP310 56LED530	56	~100	530mA			
BRP310 64LED530	64	~110	530mA			
BRP310 80LED530	80	~140	530mA			
BRP310 40LED350	40	~45	350mA			
BRP310 48LED350	48	~55	350mA			
BRP310 56LED350	56	~65	350mA			
BRP310 64LED350	64	~75	350mA			
BRP310 72LED350	72	~85	350mA			
BRP310 80LED350	80	~95	350mA			
BRP310 88LED350	88	~100	350mA			
BRP310 104LED350	104	~122	350mA			
BRP310 112LED350	112	~130	350mA			
BRP310 56LED270	56	~45	270mA			
BRP310 64LED270	64	~50	270mA			
BRP310 88LED270	88	~70	270mA			
BRP310 96LED270	96	~80	270mA			
BRP310 112LED270	112	~95	270mA			



1.First switch main supply and then replace broken glass
先切断电源，再更换破碎玻璃
2.First switch off main supply and then replace damaged gear unit or LED modules
先切断电源，再更换损坏的电器组件或LED模块
3. Do not allow to cover the luminaire with combustible
灯具不允许被易燃物覆盖

Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: No. 2688, Huyi Road, Jiading, Shanghai, China
Postalcode: 201801
飞利浦灯具(上海)有限公司
地址：上海嘉定区沪宜公路2688号
邮编：201801

PHILIPS




Notice:Correct connection for polarities
注意:正确的极性连接

60245IEC57
3 pole1.5mm^2 Multi-core with rubber insulated layer
1.5mm^{2}三芯橡胶护套软线


1

Warning: Switch off main power supply before maintenance
警告:维护前请切断主电源




Replace damage gear unit
更换损坏电器组件


2



M4




M5




Replace broken glass
更换破碎玻璃

3



Torque 1N.m for tightening LED module
旋紧LED 模块的扭矩1N.m

Replace damage LED module
更换损坏LED模块



Special driver
特殊螺丝起子

