





# ActiLume DALI gen2



4422 004 21633

Data subject to change without notice  
Printed in EU  
www.philips.com/lighting  
2018 Signify Holding. All rights reserved





**Movement detection area**

	high sense*	low sense*
height (m)	$a_h \times b_h$ (m x m)	$a_l \times b_l$ (m x m)
3.50	5.60 x 5.60	8.40 x 7.00
3.25	5.20 x 5.20	7.80 x 6.50
3.00	4.80 x 4.80	7.20 x 6.00
2.75	4.40 x 4.40	6.60 x 5.50
2.50	4.00 x 4.00	6.00 x 5.00
2.25	3.60 x 3.60	5.40 x 4.50
2.00	3.20 x 3.20	4.80 x 4.00

high sense    low sense

\*high sense: small movements  
low sense: large movements




**Optional, additional movement detector**



Master	Slave on port 1	Max. number of LRM8118
1	10	1

ActiLume

LRM8118 movement detector


More info see: ActilumeDali-Gen2 Application Guide






Power up (Light on after 30 sec.)

- (UK) Default mode
- (FR) Reglage usine
- (D) Standardeinstellung
- (NL) Standaardinstelling
- (ES) Modo por defecto




Change Power up (Light on immediately - 0 sec.)




Lights must be switched on! IRT9090

1. Press
2. Press
3. Press
4. 1x

Accessories / Accessoires / Zubehör / Accessoires / Accesorios




- (UK) Wall mount remote control unit to dim or switch the light.
- (FR) Télécommande murale pour la gradation ou la commutation de l'éclairage.
- (D) Infrarot-Wandtaster für ActiLume, mit dem das Licht geschaltet und gedimmt werden kann.
- (NL) Afstandsbediening voor het instellen van het licht nivo (wand montage).
- (ES) Mando IR en montaje mural para encender/apagar y regular.



LRH8100

(UK) Ceiling mount movement detector, which can be used to extend the movement coverage area of an ActiLume system.

(FR) Détecteur de mouvement en plafond utilise pour étendre la zone de detection du systeme Actilume.



LRM8118

(D) Anwesenheitssensor zur Erweiterung des Erfassungsbereichs, Anschluss an die DALI-Steuerleitung, Deckeneinbau (LRH8100: Deckenanbauehäuse).

(NL) Bewegingsmelder voor plafondmontage. Deze bewegingsmelder is bedoeld voor het vergroten van het detectie gebied van een ActiLume systeem.

(ES) Detector de movimiento para montaje en techo. Se usa para aumentar el área de detección de un sistema ActiLume.


(UK) Advanced infrared programming tool for ActiLume. This tool can be used to change the application mode, the reference light level, the power-up light state and the infrared group address. This tool can be used also to check the movement detection area.

(FR) Télécommande de programmation infra-rouge avancée pour Actilume. La telecommande peut etre utilisée pour changer le mode d'application, la valeur d'éclairage de référence, le mode d'éclairage a l'allumage et l'adresse du groupe infra-rouge. Cette télécommande peut aussi etre utilisée pour verifier l'aire de detection du détecteur de mouvement.


(D) Programmier-Fernbedienung für Sonderfunktionen: Änderung der Funktionsart, der Netzspannungswiederkehr (Power Up - Licht sofort an oder nach 30 Sekunden), Kalibrierung der tageslichtabhängigen Regelung und Änderung der Adressierung.

(NL) Infrarood ActiLume programmeer zender. Deze zender is geschikt voor het wijzigen van de applicatie mode, het licht referentie nivo, het inschakel gedrag (licht aan of uit) en het infrarood groep adres. De zender is tevens geschikt voor het testen van het detectie gebied van de bewegingsmelder.

(ES) Herramienta de programación avanzada para ActiLume. Puede ser usada para cambiar el modo de funcionamiento, el nivel de referencia, el nivel al conectarse y el grupo IR al que pertenece. También puede usarse para determinar el area efectiva de detección de movimiento.



IRT9090



IRT8010

(UK) Hand held remote control unit to dim or switch the light.

(FR) Télécommande de controle pour la gradation ou la commutation de l'éclairage.


(D) Infrarot-Fernbedienung für ActiLume, mit der das Licht geschaltet und gedimmt werden kann. (LRH8010: Wandhalterung für IRT8010)

(NL) Afstandsbediening voor instelling van het licht nivo.

(ES) Mando IR para encender/apagar y regular.



LRH8010



IRT8050

(UK) Wall mount remote control unit to dim or switch the light.

(FR) Télécommande murale pour la gradation ou la commutation de l'éclairage.

(D) Infrarot-Wandtaster für ActiLume, mit dem das Licht geschaltet und gedimmt werden kann.

(NL) Afstandsbediening voor het instellen van het licht nivo (wand montage).

(ES) Mando IR en montaje mural para encender/apagar y regular.