



# Bytt lysinnstillinger uten å bytte pære

## SceneSwitch LED mignon og prismepærer

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED mignon og prismepærer kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

### Fordeler

- Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren
- Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering
- Autominne: husk den siste innstillingen automatisk

### Funksjoner

- Flere lysinnstillinger i én lampe
- Plug-and-play
- Innebygd minnebrikke

### Søknad


- Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
- Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)

# SceneSwitch LED mignon og prismepærer

## Versions



## Målskisse



Product	D	C
LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	38 mm	113 mm

