



# "Установил и забыл"

## MASTER TL-D Xtreme

Лампа MASTER TL-D Xtreme может работать невероятно долго. Эта особенность значительно снижает затраты на освещение. Соответственно лампа хорошо подойдет в местах, где замена обходится слишком дорого: из-за высоких потолков или прерывания деятельности сотрудников либо в решениях с длительным периодом включения света, таких как тоннели, установки бурения скважин, производственные линии. Данная лампа может использоваться либо с существующими ПРА, либо со специализированными ПРА HF Xtreme.

### Преимущества

- Особенно долгий срок службы (вплоть до 10 лет) снижает затраты на обслуживание и объем подлежащих утилизации отходов
- Меньше хлопот с быстрым выходом из строя
- Проще заменять отдельные лампы или группы ламп

### Характеристики

- Особенно долгий срок службы вплоть до 10 лет
- Низкий уровень содержания ртути в лампе данного срока службы
- Максимальный срок службы может быть достигнут за счет особой конструкции ПРА HF Xtreme от компании Philips
- Для достижения заявленного срока службы при 100 % нагрузке не рекомендуется уменьшать яркость света ниже 30 % от номинальной
- Лампа маркирована зеленой х-образной планкой на торцевой заглушке, чтобы можно было отличить от других люминесцентных ламп

### Применение

- Места, где техническое обслуживание обходится достаточно дорого (высокие потолки, труднодоступные места) и где достаточно дорого обходятся перерывы в работе (остановка производственного процесса, закрытие тоннелей) или в местах, где отказ ламп недопустим, например, по соображениям безопасности: тоннели, обрабатывающая, пищевая и нефтехимическая промышленность

## MASTER TL-D Xtreme

### Предупреждение и условия безопасности

- Для достижения заявленного срока службы при 100 % нагрузке не рекомендуется уменьшать яркость света ниже 30 %
- Для достижения заявленного срока службы при использовании с электромагнитным ПРА настоятельно рекомендуется использовать только стартеры Philips S10/S10E (для типов на 18 Вт — S2/S2E), а также устанавливать новые стартеры при замене ламп.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

