



Termékleírás

MHN-TD

Két végén fejelt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Előnyök

- Mindegyik típus szűri az UV-sugárzást az egészségügyi kockázatok és a fakulás csökkentése érdekében

Szolgáltatások

- A nagynyomású kvarc kisülőcsövek a szín fokozása és az ív stabilizálása érdekében higanyt, illetve diszprózium-, holmium- és túlliumhalogenid-vegyületet (4200 K) vagy ónjodidot (3000 K) tartalmaznak, nátriummal és talliummal kiegészítve.
- Két végén fejelt lámpák cső alakú, átlátszó, UV-szűrő, kvarc kisülőcsöves, vákuumot biztosító külső burkolattal
- Korlátozott világítási pozíció

Alkalmazás

- Beltéri alkalmazások: kiemelő világítás és általános mennyezeti világítás céljára, pl. üzletekben és bevásárlóközpontokban
- Mennyezeti világítás, felfelé történő világítás, homlokzatvilágítás céljára, pl. üzletekben és bevásárlóközpontokban
- Kültéri alkalmazások: műemlékek, homlokzatok és hirdetőtáblák fényárvilágítása

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!