



Opis produktu

MHN-TD

Dwustronnie trzonkowana kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Korzyści

- Filtr wszystkich rodzajów promieniowania ultrafioletowego zmniejsza zagrożenia dla zdrowia i ryzyko blaknięcia towarów

Cechy

- Bańka wyładowcza z kwarcu zawiera wysoko sprężoną rtęć i mieszanę dysprozu, holmu i halogenków tulu (4200 K) lub jodek cyny (3000 K) wraz z sodem oraz talem dla lepszego oddawania barw i zapewnienia stabilności łuku
- Dwustronnie trzonkowana lampa w podłużnej, przezroczystej, kwarcowej, próżniowej bańce zewnętrznej z filtrem promieni ultrafioletowych
- Ograniczone pozycje pracy

Zastosowanie

- Zastosowania wewnętrzne — oświetlenie akcentujące i ogólne w instalacjach oświetlenia typu downlight, np. w sklepach i supermarketach
- Instalacje oświetlenia typu downlight lub typu uplight i oświetlenie powierzchni, np. w sklepach i supermarketach
- Zastosowania zewnętrzne — oświetlenie zalewowe pomników, fasad i billboardów

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.