

RC600B

444100006481

Mounting instruction / Hướng dẫn lắp đặt / คู่มือการติดตั้ง

Инструкция по монтажу / Інструкція з монтажу / Орнату нұсқаулығы / التركيب تعليمات / Petunjuk Instalasi



Type Тип Tipe النوع Tipe Loại အမျိုးအမည်	Voltage Напряжение Напруга Кернеу الجهد Tegangan Điện áp ဗို့လပ်	Power Мощность Потужність Қуат الطاقة Daya Công suất กำลังไฟฟ้า	Flux (lm) Световой поток Світловий потік Жарық ағыны شدة الإضاءة Lumen keluaran Quang thông ลูเมน	Dimension LxWxH (mm) Размеры Розміри Өлшемдері الإبعاد Dimensi Kích thước ขนาดโดย	kg
RC600B LED40S POE W60L60 SL GM	DC53V	35W	4000	59.7x59.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W60L60 MA GM	DC53V	35W	4000	59.7x59.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W30L120 SL GM	DC53V	35W	4000	119.7x29.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W30L120 MA GM	DC53V	35W	4000	119.7x29.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W60L60 SL IN	DC53V	35W	4000	59.7x59.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W60L60 MA IN	DC53V	35W	4000	59.7x59.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W30L120 SL IN	DC53V	35W	4000	119.7x29.7x7	5.3
RC600B LED40S POE W30L120 MA IN	DC53V	35W	4000	119.7x29.7x7	5.3

RC600B W30L120

“SL” without sensor, “MA” with sensor

“SL” بدون حساس. “ML” مع حساس

RC600B W60L60

Connect Entry cable

توصيل كابل الإدخال

CLICK

Plug in RJ45 Ethernet wire (CAT5E or CAT6 cable)

توصيل سلك شبكة الأثير RJ45

Recessed Mounting

تنصيب نوع الغاطس

Safety Chain Via Hook

سلسلة الأمان مع الهوك

Safety chain is not included.

سلسلة الأمان غير متوفرة

Sensor far away from heat source

الحساس بعيد عن مصدر الحرارة

Sensor far away from air outlet

الحساس بعيد عن مخرج الهواء

When installed in a typical office ceiling at 2.7 meter height, it is sensitive for small movements within a 4 by 5 meter area. It will cover small movements down to a few centimeters at the task area of a desk and is sensitive to large movements within a range of 6 by 8 meter

عند التنصيب على سقف مكتب مثالي و على ارتفاع 2.7 متر فإن الكشف حساس للحركات الصغيرة على مساحة 4x5 متر مربع. سوف يغطي الحساس الحركات الصغيرة من الأسفل إلى سائقيمترات قليلة في محيط منطقة العمل و هو حساس للحركات الكبيرة على مدى 5x6 متر مربع.

If multiple luminaires are used in the same area, the distance between the different sensors should be at least 1.5 meter. This is to prevent a sensor from “seeing” the light variation of the other luminaire and trying to act on it.

إذا تم استخدام كشافات متعددة في نفس المكان يجب أن تكون المسافة بين الحساسات المختلفة 1.5 متر على الأقل.

1. Indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4.  The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material.
5. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.
6. It is recommended to use the Switch model: Cisco, WS-C3850-24U-L; Huawei, S5720-16X-PWH-LI-AC

1. Только для внутреннего применения.
2. Не включать до завершения монтажа.
3. Светильник должен устанавливаться квалифицированным электриком и подключаться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
4. Ни в коем случае светильник не должен накрываться изоляционными матами или сходными материалами.
5. Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.

1. Тільки для внутрішнього використання.
2. Не вмикати до завершення монтажу.
3. Світильник повинен встановлювати кваліфікований електрик і підключати відповідно до останніх правил IEEE (Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки) або національних вимог.
4. Ні в якому разі світильник не повинен накриватися ізоляційними матами або схожими матеріалами.
5. Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати та ін.



1. Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.
2. Орнату жұмыстары аяқталғанша шамды қоспаңыз.
3. Шамды білікті электр маманы орнатып, соңғы IEEE (Электртехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институты) ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай жалғау керек.
4. Шамды оқшаулауыш қабатпен немесе осыған ұқсас материалмен жаппау керек.
5. Шамшырақты құрамында күкірт, хлор, фталаттар және басқалар тәрізді қауіпті заттар бар химиялық агрессивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum instalasi selesai.
3. Lumener harus dipasang oleh teknisi listrik dan dipasang sesuai dengan regulasi IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
4. Dalam keadaan apapun, lumener tidak boleh dilapisi dengan isolasi termal atau bahan sejenisnya.
5. Lumener tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates, dll.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
5. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

1. للاستخدام الداخلي فقط
2. عدم التشغيل قبل إتمام عملية التركيب
3. يجب تركيب الكشاف من قبل فني مؤهل و توصيله وفقاً لأنظمة IEEE الكهربائية الحديثة أو المتطلبات المحلية
4. يجب عدم تغطية الكشاف بعازل تحت أي ظرف كان
5. يجب عدم استعمال الكشاف أو تخزينه في بيئات تسبب التآكل عند وجود مواد خطرة مثل الكبريت، الكلور، الفلوات أو غير ذلك.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути заподіяння шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібно торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечно для навколишнього середовища переробку.

Нақты таңбалау ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет. Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгінізіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

Tanda tersebut menunjukkan bahwa produk ini tidak dapat didaur ulang dengan sampah rumah tangga lainnya di seluruh EU. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol, daur ulang itu bertanggung jawab untuk menganjurkan penggunaan kembali sumber material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat yang sudah pernah digunakan, mohon gunakan sistem pengumpulan dan pengembalian atau hubungi pengecer dimana produk tersebut dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan.

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

เครื่องหมายนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไป แต่เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำวัสดุใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องของ

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى. لمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان من خلال التخلص الغير منضبط من النفايات قم بإعادة تدوير المنتج بشكل صحيح للتشجيع على إعادة استخدام موانع الخا. لإعادة المنتج المستخدم يرجى اتباع أنظمة إعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج للتمكن من إعادة تدويره بشكل بيئي وأمن.

