

INSTALLATION INSTRUCTIONS

BELMONT SURFACE FLUORESCENT

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.


A. UNPACK

1. This carton contains a CHASSIS and acrylic DIFFUSE (lamps and mounting hardware are not supplied).

B. MOUNT CHASSIS


1. SQUEEZE BALLAST COVER NEAR OFFSETS TO REMOVE.
2. REMOVE THE APPROPRIATE K.O.'S
3. Lift CHASSIS close to ceiling and make electrical connections. Connect black ballast lead(s) to black supply lead, connect white ballast lead(s) to white supply lead. Attach ground wire lead to green grounding screw. Use WIRE NUTS (local hardware item).
4. Push the splices into OUTLET BOX.
5. Fasten CHASSIS to OUTLET BOX thru keyhole slots with mounting screws (provided in OUTLET BOX).
6. In addition to fastening CHASSIS to OUTLET BOX, anchor chassis to ceiling surface using auxilliary fasteners (not supplied) recommended for ceiling material.
7. install fluorescent lamps. Warm white lamps are recommended.

C. INSTALL DIFFUSER




1. Hook DIFFUSER RAIL over LEDGE on the far side of CHASSIS (parallel with lamps.)

2. Lift DIFFUSER up 1" to 2".



3. Center DIFFUSER over CHASSIS.



4. Lower DIFFUSER on to CHASSIS—Make sure DIFFUSER RAILS are seated in CHASSIS LEDGE.

D. RELAMP

1. Lift up near side of diffuser, pull forward and swing down.
2. Clean and relamp as required.

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

PHILIPS

Philips Lighting North
America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
philips.com/luminaires

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
philips.com/luminaires

728306102 APRIL, 2013
12NC: 443580047630