

# Maxos LED for TTX400

## Mounting instructions

Instructions de montage  
Montageanleitung  
Montage instruktie  
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje  
Instruções de montagem  
Monteringsinstruktioner  
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet  
Montaj yönergesi  
Οδηγίες συναρμολόγησης  
Instrukcja montazu

Szerelési utasítások  
Návod k montáži  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
Návod k montáži



CLI



IP20

### Maintenance instructions

Given the choices made in this unique lighting concept, there are a few instructions regarding the maintenance


- ❑ During installation or maintaining the luminaire please use gloves to avoid spots on the cover.
- ❑ Do not clean with a dry cloth as it will cause the product to attract dust. Dirty spots can be removed:
  - Only dust: use a damp cloth (no dripping water), preferably anti-static.
  - Fingerprints etc: use a damp cloth (no dripping water) with a cleaner for
- ❑ Do not touch electronic components as they are ESD sensitive.
- ❑ Do not stare into LED beam.
- ❑ Luminaire should not be used for illumination during building activities due to dust contamination of the



NOTE:  
Don't use  
plastic gloves!



Inrush Current: max. 22 A / 2750 ms  
Einschaltstrom: max. 22 A / 2750 ms



Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. 24

### Reinigungs- und Handhabungshinweise

Durch die Möglichkeiten dieses einzigartigen Beleuchtungskonzept, sind nur wenige Wartungshinweise zum Erhalt


- ❑ Bitte während der Installation oder Wartung der Leuchte Handschuhe tragen, um Flecken auf der Abdeckung zu vermeiden.
- ❑ Nicht mit einem trockenen Tuch reinigen, da dies zu Verstaubung
  - Nur Staub: Verwenden Sie ein feuchtes Tuch (nicht tropfend), vorzugsweise aus antistatischem Material.
  - Fingerabdrücke: Verwenden Sie ein feuchtes Tuch (nicht tropfend) aus antistatischem Material mit einem Reiniger für Kunststoff (PMMA/PC).
- ❑ Berühren Sie keine elektronischen Komponenten die ESD empfindlich sind.
- ❑ Schauen Sie nicht direkt in die Leuchte.
- ❑ Die Leuchte sollte nicht zur Beleuchtung während der Bautätigkeit genutzt werden, da sonst die Optik verschmutzt.



Hinweis:  
Keine  
Kunststoff-  
handschuhe  
verwenden!





# Mounting/Montage



# Way of Retrofit

Suspension distances, see installation instructions TTX400  
Abhängen Abstände, siehe Montageanleitung TTX400



Option:  
DALI C-2R

