

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DTD LED- SERIES, DUSK TO DAWN LUMINAIRE

WARNING: DISCONNECT POWER DURING INSTALLATION AND BEFORE SERVICING. READ ALL INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING INSTALLATION.

1. Attach the two piece mounting brackets to the extension arm by interlocking the bracket and securing with the bolt and hex nut provided, leaving approximately one inch of the extension arm protruding out of the bottom of the bracket.
2. Place the extension arm assembly onto the desired mounting surface and mark the four hole locations required for mounting.
3. Remove the arm assembly and drill the four marked locations for ease of mounting. Mount the extension arm assembly using the hex head lag bolts provided. Tighten these bolts securely before proceeding. (Alternately, fixture can be mounted to flat vertical surface with bolts by others.)
4. Feed supply wires through the arm and make wiring connections to the light fixture. Secure arm with light fixture using bracket and bolts provided.
5. Insert the photo control into the photo control receptacle/socket on top of the fixture by aligning the large prong on the photo control with the large opening in the photo control receptacle/socket. Push down on photo control and twist clockwise to lock. (Make sure photo control receptacle/socket does not rotate prior to installing photo control).
6. PHOTO CONTROL MUST BE LOCKED IN! Note: Window or arrow on top of photo control should be pointed away from the mounting surface. The receptacle/socket may be repositioned by loosening the screws on the mounting ring of the photo control receptacle/socket. Rotate to new position and retighten screws.
7. Do not rotate receptacle/socket over 360 degrees because you can twist receptacle/socket wires, eventually stripping the insulation and causing the risk of shock and fixture failure.
8. To check operation during the daylight hours, cover the photo control window with black electrical tape, (Never use aluminum foil to cover photo control or any other material that carries electricity).

Note: All photo controls are not alike. When power is first applied, some photo controls will turn the light on and turn off in two or three minutes. This is normal and not a cause for concern. This does not mean the photo control or fixture is defective. If the photo control was defective, it would operate with light on all the time, day and night. Allow 3 to 5 minutes for the fixture to turn off or on when testing.

Remove the tape from the photo control and the fixture will operate automatically on at dusk, off at dawn.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DTD LED - SERIES


NOTE: This fixture is intended to be conduit connected to a properly installed and properly grounded weatherproof junction box (not provided).

TROUBLE SHOOTER-CHECK LIST


IF LIGHT DOES NOT WORK...

- CHECK YOUR POWER SOURCE
- CHECK ELECTRICAL CONNECTIONS

Wall Mounting



Arm Mounting



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉRIE - DTD DEL, LUMINAIRE DE SÉCURITÉ

ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LORS DE L'INSTALLATION ET AVANT TOUTE MAINTENANCE. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.

1. Attacher les deux brides de fixation à la console en les chevauchants et en utilisant les boulons et écrous fournis à cet effet.
2. Placer la console assemblée à l'endroit désirée d'installation et marquer la position des quatre trous de fixation.
3. Retirer le montage et percer les quatre trous de fixation. Fixer la console à l'aide des tire-fonds à tête hexagonale fournis à cet effet. S'assurer que le montage est fixé solidement avant de poursuivre l'installation du luminaire. (Montage alternatif: le luminaire peut être installé sur une surface plane verticale à l'aide de boulons (non inclus)).
4. Passer les fils d'alimentation électrique à l'intérieur de la console et effectuer les raccords avec le luminaire.
5. Brancher la cellule photoélectrique dans le réceptacle situé sur le dessus du luminaire. Aligner la patte la plus large de la cellule photoélectrique avec l'ouverture la plus large du réceptacle. Insérer et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la cellule photoélectrique soit verrouillée. (S'assurer que le réceptacle est solidement fixé et qu'il ne tourne pas avant d'y insérer la cellule photoélectrique)
6. LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE VEROUILLÉE! Note : La fenêtre ou la flèche de la cellule photoélectrique ne devrait pas pointer en direction de la surface de montage. Le réceptacle peut être réorienté en dévissant les vis situées sur l'anneau de ce dernier. Tourner jusqu'à la position désirée et fixer en place.
7. Ne pas tourner le réceptacle au-delà de 360 degrés. Cette action risque d'endommager les fils du réceptacle situés à l'intérieur du luminaire, provoquer un risque de choc et entraîner la défaillance de ce dernier.
8. Pour vérifier le fonctionnement du luminaire durant le jour, masquer la fenêtre de la cellule photoélectrique à l'aide de ruban isolant électrique noir. (ne jamais utiliser de papier d'aluminium ou tout autre matériau conducteur).

Note: Les cellules photoélectriques ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Lorsque alimentée pour la première fois, la cellule peut allumer l'ampoule et l'éteindre après deux ou trois minutes. Cette situation est normale et ne signifie pas que la cellule photoélectrique et/ou le luminaire sont défectueux. En cas de défectuosité de la cellule photoélectrique, le luminaire demeurera allumé jour et nuit. Laisser de 3 à 5 minutes au luminaire pour qu'il s'éteigne, ou pour qu'il s'allume lors d'un test.

Retirer le ruban qui masque la fenêtre de la cellule photoélectrique. Celle-ci fonctionnera de façon automatique du coucher au lever du soleil.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉRIE DTD DEL


NOTE: Cet appareil est destiné à être raccordé, par l'entremise de conduits, à une boîte de jonction étanche (non incluse) correctement installée et mise à la terre.

LISTE DE VÉRIFICATION EN CAS DE PROBLÈME

SI LE LUMINAIRE NE S'ALLUME PAS...

- VÉRIFIER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
- VÉRIFIER LES RACCORDS ÉLECTRIQUES

Montage Mural



Montage Sur Console

