

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES PROJECTEURS ÉTAGÉS ET À ANNEAUX SUR RAIL LYTESPAN MINI HID À LAMPE PAR CHM À CULOT MOYEN (E26)

MISE EN GARDE : Veuillez prendre connaissance de ces directives avant de procéder à l'installation du luminaire. Pour éviter les chocs électriques, couper le courant au panneau électrique avant de commencer. Pour assurer un bon fonctionnement sécuritaire, ce luminaire doit être mis à la terre. Consulter un inspecteur en électricité pour s'assurer que tout est conforme aux exigences et règlements en vigueur avant de procéder à l'installation. Conserver ces directives à titre de références.

ATTENTION : Utiliser uniquement avec un système d'éclairage sur rail Lytespan.

Veuillez suivre les lois applicables pour l'élimination des lampes contenant du mercure.

Note : S'assurer que le luminaire est mis hors tension avant de procéder à l'installation ou au remplacement d'une lampe.

A. ADAPTATEUR :

1. Insérer l'adaptateur dans le rail avec le levier de blocage du côté du guidon. (Vig.1)
2. Pivoter l'adaptateur de 90° avec l'aide du boîtier de ballast dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le levier de blocage s'enclenche et se verrouille en place. (Vig.2)
3. Pour enlever, presser le levier de blocage et pivoter l'adaptateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec l'aide du boîtier de ballast. (Vig.2)

B. ADAPTATEUR : (circuit double)



1. Le contact de laiton peut être relevé ou abaissé. La position abaissée pour le premier circuit et la position relevée (au dé clic) pour le deuxième circuit. (Vig.3)

C. REMPLACEMENT DE LA LAMPE :

- Modèles étagés PAR-20
1. Enlever le capuchon du boîtier. (Vig.4)
 2. Dévisser la lampe. (Vig.4)
- Modèles anneaux PAR-30 et PAR-38
1. Déclencher la lampe par l'arrière. (Vig.5)
 2. Dévisser la lampe. (Vig.6)
- Modèles étagés PAR-30 et PAR-38
1. Dévisser la lampe. (Vig.4)

D. INSTALLATION DES ACCESSOIRES :

- Modèles étagés PAR-20
1. Enlever le capuchon du boîtier. (Vig.4)
 2. Déposer la lentille au fond du capuchon. (Vig.7)
 3. Installer le ressort pour maintenir la lentille en place.
 4. Remettre le capuchon sur le boîtier. (Vig.4)
- Note :** Convient pour un accessoire seulement.
- Modèles à anneaux PAR-30 et PAR-38
1. Déclencher la lampe par l'arrière. (Vig.5)
 2. Déposer la lentille sous les ressorts de l'anneau. (Vig.8 et 9)
 3. Remettre la lampe dans l'anneau. (Vig.5)



INSTRUCTIONS FOR INSTALLING MINI HID TRACK STEP AND RING USING PAR CMH LAMPS (E26) BASE ONTO LYTESPAN TRACK SYSTEM

WARNING: Read and understand these instructions before installing fixture.

To prevent electrical equipment basic safety precautions must always be observed including the following. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. To prevent electric shock, for proper operation and safety, this fixture must be grounded. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation.

Retain these instructions for maintenance reference.

WARNING: For use with Lytespan system only.

Follow applicable laws for disposal of lamp containing mercury.

Note: Ensure that the electricity to the luminaire is cut prior to the installation or replacement of the lamp.

A. ADAPTER:

1. Insert the adapter into the track. Locking lever must be on the same side of track as bead. (Fig.1)
2. Rotate fixture adapter 90° with ballast housing until locking lever snaps and locks in place. (Fig.2)
3. To remove, depress locking lever, then rotate fitting 90° counterclockwise with ballast housing. (Fig.2)

B. ADAPTER: (double circuit)

1. The brass contact can be raised or lowered. The lowered position indicates a single circuit system, and the raised position indicates a double circuit. (Fig.3)

C. LAMP REPLACEMENT:
PAR-20 Step Models

1. Remove the cap from the housing. (Fig.4)
2. Unscrew the lamp. (Fig.4)

PAR-30 & PAR-38 Ring Models

1. Remove the lamp by tipping it towards the back. (Fig.5)
 2. Unscrew the lamp. (Fig.6)
- PAR-30 & PAR-38 Step Models**
1. Unscrew the lamp. (Fig.4)

D. ACCESSORY INSTALLATION:
PAR-20 Step Models

1. Remove the cap from the housing. (Fig.4)
2. Insert the lens into the cap. (Fig.7)
3. Install the spring to maintain the lens in place.
4. Place the cap onto housing. (Fig.4)

Note: Holds only one accessory.

PAR-30 & PAR-38 Ring Models

1. Remove the lamp from behind. (Fig.5)
2. Place the lens underneath the spring of the ring. (Fig.8 & 9)
3. Place the lamp into the ring. (Fig.5)

