







Smart HID Downlight/ 筒灯

MBS070/ 071/ 072/ 073/ 074











Mounting instruction 安装说明



Type Number 产品型号	Lamp 光源	Lampholder 灯座	Vol./Fre. 电压/频率	Lum. size 灯具尺寸 (mm)	Cut Out Size 开孔尺寸 (mm)	
MBS070/CDM-R70W	CDM-R70W PAR30	E27	220V/ 50Hz	Ø180×151	Ø150	0.40
MBS070/CDM-T70W	CDM-T70W	G12	220V/ 50Hz	Ø180×151	Ø150	0.47
MBS071/CDM-T70W	CDM-T70W	G12	220V/ 50Hz	Ø170×132	Ø160	0.69
MBS072/CDM-TD70W	CDM-TD70W	RX 7s	220V/ 50Hz	Ø178×95	Ø152	0.46
MBS073/CDM-TD70W	CDM-TD70W	RX 7s	220V/ 50Hz	230×130×145	225×134	0.81
MBS074/CDM-TD70W	CDM-TD70W	RX 7s	220V/ 50Hz	189×189×125	172×172	0.67
ZBS180 1×CDM-T70W GRB-IC 220V-50Hz ALU			220V/ 50Hz	249×123×73		1.18
ZBS180 1×CDM-T70W GRB-EB 220-240V			220V/ 50Hz	230×109×57		0.67



-
- The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material.
灯具不适合被隔热衬垫或类似材料覆盖。
 - The luminaire shall only be used complete with its protective shield except MBS070/CDM-R70W.
灯具应只能完整地带有保护屏使用 (MBS070/CDM-R70W除外)。
 - The luminaire must be used with corresponding gear box, Philips will not be responsible for all consequences if misused.
灯具应与配套电器箱正确搭配使用, 飞利浦不承担因搭配使用不当而造成的一切后果及责任。
 - Please turn off the power before maintenance and lamp & ballast replacement.
须断开电源后, 才能维修和更换光源及镇流器。



用户资料

用户姓名: _____ 身份证号码: _____

地址: _____

联系电话: _____ 邮政编码: _____

产品名称: _____ 产品型号: _____

出售单位及地址: _____

购买日期: 年 月 日 发票号码: _____

飞利浦照明

<p>上海办事处 上海市沪宜公路1805号 电话: 021-59151088 传真: 021-59151804 邮政编码: 201801</p>	<p>西安办事处 西安市南大街30号中大国际508室 电话: 029-87203516 传真: 029-87203633 邮政编码: 710002</p>
<p>北京办事处 北京市朝阳区光华路9号 世贸天阶大厦10层 电话: 010-85273888 传真: 010-65016371 邮政编码: 100020</p>	<p>成都办事处 成都市人民南路2段川信大厦28层 电话: 028-86199799 传真: 028-86200703 邮政编码: 610016</p>
<p>广州办事处 广州市越秀区中山三路33号 中华国际中心B塔18楼 电话: 020-83141882 传真: 020-83777543/83777542 邮政编码: 510055</p>	<p>武汉办事处 武汉市汉口建设大道568号 新世界国贸大厦39层02-03室 电话: 027-85560332 传真: 027-85793397 邮政编码: 430022</p>
<p>沈阳办事处 沈阳市和平区南京北街206号 城市广场第一座11层1103室 电话: 024-23341635 传真: 024-23341632 邮政编码: 110001</p>	<p>南京办事处 南京市汉中中路2号 金陵饭店世界贸易中心6楼 电话: 025-86568880 传真: 025-84718215 邮政编码: 210005</p>

仅限中国大陆地区

**飞利浦灯具产品
专用说明书
保修条例**

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能,同时本公司将为持证用户提供一年之保修服务(不含光源)。

1 自购买日起一年内,凡经本公司维修人员确认为正常使用情况下因制造工艺或材料而导致的故障及损坏,您都将获得免费上门服务;

2 此免费保修服务包括附件、辅助装置、运输费及维修人员上门服务费;

3 维修时,保修证及发票正本或其他有效凭证同时使用方为有效;

4 以下情况将不能享受免费服务:

- 1) 接不适当电源,使用不适当之安装而造成的损坏;
- 2) 非经本公司认可之维修和改装而造成的损坏;
- 3) 错误或疏忽使用或不适当配件而造成的损坏;
- 4) 因运输及其他意外而造成的损坏;
- 5 此证若经涂改即作废;
- 6 此证仅限在中国境内使用有效。

顾客热线: 8008201201

飞利浦灯具(上海)有限公司

仅限中国大陆地区