

EN SAFETY INSTRUCTIONS - PART 2

This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the icons on the additional Manual A, for the ones which are particularly applicable for this product.

Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. Always consult a professional in advance, for choosing the right fastener for a secure mounting of the product. Take into account the weight of the product and the material of the mounting surface.

If in doubt, consult a qualified or licensed electrician or contact your retail outlet. Ensure the product is always installed according to relevant regulations. Ceiling detectors for fire alarm detection products must be installed only by a licensed electrician (e.g. Part P for the UK, AS/NZS3000 IN for AUSTRALIA /NEW ZEALAND).

Always tighten the terminal screws firmly, especially attachments for low voltage wiring (12V) (if applicable). It is highly recommended to regularly check the tightness of the electrical connections over time. Observe the correct colour of the wiring before installation: blue (N), brown (L) and if protection class 1, yellow/green (earth).

It is advised to only use "Philips"-branded bulbs. Keep packaging materials out of children's reach. Always consider all technical specifications of the product. Verify stated icons on the identification label on the product and icons shown in part A of these safety instructions.

EU: Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to the instructions. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products.

ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the icons respectively in front of these safety instructions. 01- The product should only be installed indoors.

02- The product is not suitable for installation in bathrooms, certainly not in the specified zone. 03- The product is suitable for mounting on normally flammable surfaces. 04- The product is not suitable for covering with thermally insulating material.

05- The product is only suitable for mounting on the ceiling. 06- The product is suitable for mounting on the wall or on the ceiling. 07- Always take into consideration the minimum distance, as indicated on the icon, between the lamp and the lighted object. 08- The ceiling must be protected against dripping water.

38- The product is not dimmable. 39- The product is dimmable with the supplied dimmer ONLY. Do not connect to an additional dimmer. 40- The product is working with a safety transformer. Replace a broken transformer only with a transformer with identical technical specifications. Consult a qualified electrician or your retail outlet.

41- Product for rough service. 42- Product with time and light setting options. Minimum and maximum is indicated on the icon. 43- The product can be mounted up to a maximum height of 6 m. 44- For reliable operation, you have to mount the product on the specified height as indicated on the icon. The maximum and minimum reach of the detector is also indicated.

45- The standard active range of vision of the detector covers the given degrees indicated on the icon. 46- This product should be mounted horizontally. For longer life, the bulb should not be at an angle greater than 4 degrees. 47- Ensure the product is not covered by other obstruction in the wall or ceiling during installation!

48- If the product is mounted onto a ceiling-box or wall-box, it is obliged to cover the box with a lid (if applicable). It is highly recommended to regularly check the tightness of the electrical connections over time. Observe the correct colour of the wiring before installation: blue (N), brown (L) and if protection class 1, yellow/green (earth).

49- Electrical wiring may never be clamped or twisted between the product and the mounting surface! 50- Parts of this product may get hot. 51- This product is not suitable for children under 8 years. 52- The product is only suitable for persons above 14 years. 53- Mount the product out of arm reach (X1: for children, X2: for adults).

54- The product is only settable during installation by means of a tool. 55- Caution: Risk of electric shock! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. 56- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

57- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Alterations in design and technical specifications reserved. 圖號: 安全說明書- Part 2

本書包含含有國際規範和安全標準的所有可能適用的帶圖標的參數及規格的信息。但是，並非所有資訊均適用於您所購買之產品。請參閱附加手冊 A 中的圖標，瞭解適用於本產品的特定指示。 圖號: 安全說明書- Part 2

圖號: 安全說明書- Part 2 本書包含含有國際規範和安全標準的所有可能適用的帶圖標的參數及規格的信息。但是，並非所有資訊均適用於您所購買之產品。請參閱附加手冊 A 中的圖標，瞭解適用於本產品的特定指示。 圖號: 安全說明書- Part 2

圖號: 安全說明書- Part 2 本書包含含有國際規範和安全標準的所有可能適用的帶圖標的參數及規格的信息。但是，並非所有資訊均適用於您所購買之產品。請參閱附加手冊 A 中的圖標，瞭解適用於本產品的特定指示。 圖號: 安全說明書- Part 2

30- 產品不能使用 CFL-I 或 LED 燈泡 (例如 E14, E27, GU10, GX53 ...) 31- 只能使用直徑 60 毫米的燈泡。不得使用直徑 45 毫米的燈泡用於本產品。 32- 只能使用具有指定直徑大小的燈泡。請勿使用過長的燈泡。 33- 本產品僅適用於球形燈泡。

34- 本產品僅適用於具有防塵保護的燈泡或耐壓燈泡。無需額外安裝安全玻璃。 35- 不得直接用手接觸玻璃。切勿使用滑手或濕的手接觸燈泡。 36- 本產品僅適合使用標準安裝安全玻璃的燈泡或耐壓燈泡。不需要額外安裝安全玻璃。 37- 安裝或維修時應確保安全。切勿同時進行多項工作。

38- 產品不得安裝在浴室或桑拿房。必須安裝在乾燥區域。 39- 本產品僅適合用於成人使用。 40- 本產品僅適合用於成人使用。 41- 本產品僅適合用於成人使用。 42- 本產品僅適合用於成人使用。 43- 本產品僅適合用於成人使用。 44- 本產品僅適合用於成人使用。

45- 本產品僅適合用於成人使用。 46- 本產品僅適合用於成人使用。 47- 本產品僅適合用於成人使用。 48- 本產品僅適合用於成人使用。 49- 本產品僅適合用於成人使用。 50- 本產品僅適合用於成人使用。

51- 本產品僅適合用於成人使用。 52- 本產品僅適合用於成人使用。 53- 本產品僅適合用於成人使用。 54- 本產品僅適合用於成人使用。 55- 本產品僅適合用於成人使用。 56- 本產品僅適合用於成人使用。

57- 本產品僅適合用於成人使用。 58- 本產品僅適合用於成人使用。 59- 本產品僅適合用於成人使用。 60- 本產品僅適合用於成人使用。 61- 本產品僅適合用於成人使用。 62- 本產品僅適合用於成人使用。

63- 本產品僅適合用於成人使用。 64- 本產品僅適合用於成人使用。 65- 本產品僅適合用於成人使用。 66- 本產品僅適合用於成人使用。 67- 本產品僅適合用於成人使用。 68- 本產品僅適合用於成人使用。

69- 本產品僅適合用於成人使用。 70- 本產品僅適合用於成人使用。 71- 本產品僅適合用於成人使用。 72- 本產品僅適合用於成人使用。 73- 本產品僅適合用於成人使用。 74- 本產品僅適合用於成人使用。

75- 本產品僅適合用於成人使用。 76- 本產品僅適合用於成人使用。 77- 本產品僅適合用於成人使用。 78- 本產品僅適合用於成人使用。 79- 本產品僅適合用於成人使用。 80- 本產品僅適合用於成人使用。

81- 本產品僅適合用於成人使用。 82- 本產品僅適合用於成人使用。 83- 本產品僅適合用於成人使用。 84- 本產品僅適合用於成人使用。 85- 本產品僅適合用於成人使用。 86- 本產品僅適合用於成人使用。

28- Sản phẩm chỉ phù hợp cho bóng đèn phân quang. 29- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn compact tích hợp hoặc bóng đèn LED (ví dụ: E14, E27, GU10, GX53...). 30- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn compact tích hợp hoặc bóng đèn LED (ví dụ: E14, E27, GU10, GX53...). 31- Chỉ sử dụng những bóng đèn có đường kính 60mm.

32- Chỉ sử dụng bóng đèn có đường kính phù hợp. 33- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 34- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 35- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 36- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

37- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 38- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 39- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 40- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 41- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 42- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

43- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 44- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 45- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 46- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 47- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 48- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

49- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 50- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 51- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 52- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 53- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 54- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

55- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 56- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 57- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 58- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 59- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 60- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

61- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 62- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 63- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 64- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 65- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 66- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

67- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 68- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 69- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 70- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 71- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 72- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

73- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 74- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 75- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 76- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 77- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 78- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.

79- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 80- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 81- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 82- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 83- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp. 84- Sản phẩm chỉ phù hợp cho đèn có đường kính phù hợp.




PHILIPS

Addendum

4404.016.97201

Last update:

20/01/15



EN I. WARNING – Risk of strangulation. Loose cords and cables can present a strangulation risk to babies and children. **2.** ENSURE the cord is secured to the wall and check it regularly. Wrap up all slack cord between fastener and socket. **3.** ALWAYS ensure that babies and children, cots and playpens are kept out of reach of cords and cables, at least 1 meter / 3,5 feet away. **4.** Please mount wall lights out of children's reach. The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instruction to ensure correct and safe installation and functioning of the fitting and keep it for future reference.

ZH I. 警告 – 窒息危險。鬆散的電源線和纜線可能對嬰兒和兒童形成窒息危險。**2.** 確保電源線已牢固地固定在牆壁上，並定期進行檢查。所有扣件和插座間鬆散的電源線必須包裹好。**3.** 務必確保嬰兒和兒童、嬰兒床和圍欄不會接觸電源線和纜線，至少距離 1 米遠。**4.** 請將壁燈安裝在兒童接觸不到的地方。製造商建議要正確使用照明裝置！因此，請務必按照這些說明，以確保正確、安全地進行安裝，並發揮裝置的功能，同時請妥善保管以供日後參考。

ZH (T) I. 警告 – 絞勒窒息風險。鬆脫的電線及纜線可能對嬰兒和孩童造成絞勒窒息風險。**2.** 請務必確保電線固定於牆上並定期檢查。請將扣件和插座間鬆散的電線纏好收攏並妥善包覆。**3.** 務必確保嬰兒和孩童、搖床和護欄均距離電線及纜線至少 1 公尺之遠。**4.** 請將壁燈安裝於孩童無法觸及之處。製造商建議務請正確使用照明燈座！請務必遵照這些指示操作，以確保正確、安全地安裝和操作燈座，並妥善保管以供日後參考。

PHILIPS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
1602-1605, No. 218 Tian Mu Xi Road, Shanghai, PRC 200070.
飞利浦(中国)投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605 (邮编: 200070)

KO 1. 경고 - 영/유아가 질식할 위험이 있으니 코드 및 케이블을 늘어 놓지 마십시오.

2. 코드를 벽면에 확실히 고정하고 주기적으로 확인하십시오. 패스너와 콘센트 사이에 늘어진 케이블을 감아 놓으십시오.

3. 코드 및 케이블이 영/유아 및 아기 침대와 놀이울에서 최소 1m 떨어져 있는지 확인하십시오.

4. 벽 조명은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오.

제조업체는 올바른 조명 기구 사용 방법을 안내하고 있습니다. 조명 기구를 올바르게 안전하게 설치 및 사용할 수 있도록 이 지침을 따르고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

IN 1. PERINGATAN – Risiko terbelit. Kabel yang kendur bisa menimbulkan bahaya membelit pada bayi dan anak-anak.**2.** PASTIKAN kabel diamankan ke dinding dan diperiksa secara berkala. Gulung semua kabel antara pengencang dan soket.**3.** Selalu pastikan bayi dan anak-anak, tempat tidur bayi, dan tempat bermain anak jauh dari kabel-kabel, sekurangnya berjarak 1 meter. **4.** Pasang lampu dinding jauh dari jangkauan anak-anak.

Pabrikan menyarankan agar penggunaan pemasangan penerangan secara benar! Untuk itu, selalu patuhi petunjuk untuk memastikan pemasangan dan fungsi pemasangan benar dan aman dan simpan untuk referensi untuk di kemudian hari.