



**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS FIXTURE.**  
**CAUTION: POWER MUST BE DISCONNECTED BEFORE ACCESSING THE FIXTURE.**



- 1 SLIDE THE LAMP FIXTURE INTO THE POLE.
- 2 TIGHTEN THE 6x 5/16-18 POLE SETSCREWS @ 75 lbs.in.
- 3 CONNECT THE POWER LINE TO THE SUPPLIED CABLE
- 4 SLIDE THE TUBE OVER THE BALLAST/DRIVER TRAY
- 5 MAKE THE 2 CONNECTIONS (3 CONNECTIONS WITH TAIL LIGHT ONLY)
- 6 MAKE SURE THAT THE SETSCREWS 7 ARE LOOSEN SO THAT THEY CLEAR THE BALLAST/DRIVER TRAY PENETRATION. INSTALL THE BALLAST/DRIVER TRAY TO THE FIXTURE.
- 7 BY TIGHTENING THE 3x SETSCREWS, A DOWNWARD PRESSURE IS APPLIED THRU THE BALLAST/DRIVER TRAY CORE AND WILL SECURE THE BALLAST TRAY AND THE TUBE IN PLACE.
- 8 REMOVE THESE SCREWS TO ACCESS THE OPTICS OR TO CHANGE THE LAMP.
- 9 MAKE SURE THAT THE GROUND IS CONNECTED TO THE GROUND LUG AT THE BASE OF THE POLE.

**LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.**  
**ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'OUVRIR LE LUMINAIRE.**



- ① INSÉRER LE TENON DU LUMINAIRE DANS LE POTEAU.
- ② SERRER LES 6x VIS PRESSION 5/16-18 à 75 lbs.in.
- ③ BRANCHER À LA LIGNE DE COURRANT.
- ④ INSÉRER LE SUPPORT REGULATEUR DANS LE TUBE.
- ⑤ BRANCHER LES 2 CONNECTEURS (3 CONNECTEURS AVEC QUEUE LUMINEUSE).
- ⑥ S'ASSURER QUE LES VIS PRESSION ⑦ DÉGAGENT L'INTÉRIEUR DU TUBE POUR PERMETTRE L'INSERTION DU SUPPORT REGULATEUR. INSTALLER LE SUPPORT REGULATEUR AU LUMINAIRE.
- ⑦ EN SERRANT LES 3x VIS DE PRESSION, LE SUPPORT REGULATEUR EST TIRÉ VERS LE BAS ET LE TUBE CACHE REGULATEUR EST MAINTENU EN PLACE PAR LA PRESSION CRÉE.
- ⑧ POUR ACCÉDER AU SYSTÈME OPTIQUE, DEFAIRE CES VIS.
- ⑨ S'ASSURER QUE LA MISE À LA TERRE EST BRANCHÉE À LA BORNE DE MISE À LA TERRE DANS LA BASE DU FÔT.

