


INSTALLATION | LPF2 WIRE GUARD

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING FIXTURE. RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

WARNING: Make certain power is OFF before installing or maintaining fixture.



INSTALLATION

1. Remove (4) #8-32 set screws.
2. Wire Guard mounts with four #8-32 stainless steel screws to door as shown. Hardware is provided with guard.

CLEANING

Clean glass lens with nonabrasive glass cleaning solution.

CAUTION: Be sure fixture temperature is cool enough to touch. Do not clean or maintain while fixture is energized.


INSTALLATION | LPF2 “WIRE GUARD”

IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

L'appareil doit être branché selon les normes électriques nationales et locales. Une mise à la terre adéquate est requise pour garantir la sécurité. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LES NORMES NATIONALES ET LOCALES APPLICABLES PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DU DIT PRODUIT ET DES RISQUES INHÉRENTS.

ATTENTION: Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant l'installation et la maintenance.



INSTALLATION

1. Enlever les (4) vis de pression #8-32.
2. Le grillage s'installe à la porte avec 4 vis #8-32 en acier inoxydable tel qu'illustré. La quincaillerie est fournie avec le garde.

NETTOYAGE

Nettoyer la vitre avec une solution non abrasive pour le verre.

ATTENTION

Assurez-vous que l'appareil est froid au toucher. Ne pas nettoyer ou entretenir lorsque l'appareil est en fonction.

