

请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿使用电压超过220V±10%的电源。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。


如发现导线穿在支架的背面，请务必切断电源，然后与飞利浦维修联系。

请勿使用电压超过220V±10%的电源。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。

请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。




请勿使用电压超过220V±10%的电源。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。
请勿将导线穿在支架的背面，以免损坏电线。



1. 安装前准备

注意事项：800-820-1201



B. 将灯管旋转90度。

A. 在上方拔出端盖。

D. 取下灯管。

C. 取下灯管。

B. 取下灯管。

A. 在上方拔出端盖。

D. 取下灯管。

C. 取下灯管。

*更换灯具时，请务必先关闭电源。

7. 灯具更换 (方式1)

将安装扣上的螺钉拧开，取下支架灯。

*在串联安装时，在做上述步骤前先拉开相邻支架间的连接线。

将安装扣上的螺钉拧开，并拧开相邻支架一端的螺钉，取出校直件，再将相邻支架一端的螺钉拧紧。

*更换灯具时，请务必先关闭电源。

A. 从支架两边拔出端盖。

B. 将灯管旋转90度。

C. 取下灯管。

D. 从导向孔中将螺钉拧松，取下支架。

*在串联安装时，在做上述步骤前先拉开相邻支架间的连接线。将安装扣上的螺钉拧开，并拧开相邻支架一端的螺钉，取出校直件，再将相邻支架一端的螺钉拧紧。

3. 单根安装(方式1)

单根零件

A. 将吊线穿入接线盒内。

B. 将接线盒合在支架上。

C. 将电线压在接线盒上。

D. 用螺丝刀固定接线盒。

吊线

接线盒

电线

校直件

5. 悬挂安装




从悬挂件的孔中穿过吊线并打结*，然后将吊线固定在天花板上。

两根吊线的距离如下：

| | L=0.54m | L=0.535m | A |
|-----|---------|----------|--------|
| 14W | 0.54m | 0.535m | 0.064m |
| 21W | 0.84m | 0.535m | 0.064m |
| 28W | 1.14m | 0.535m | 0.064m |

6. 使用前准备



A. 将校直件的一端插到支架上的“V”型槽中，如图示。

B. 将第二根支架的“V”槽插入校直件的另一端，将第二根支架锁附在墙壁上。

C. 用短的电线将两个接线端子串联起来，然后用抗拉器固定牢靠。

D. 其余支架安装，重复 A, B, C 步骤。(最多可10根串联)。

*连接线非提供配件。

注意：请不要在该串接支架间的任何部位再串接非本支架的电器设备。

V型槽

校直件

电线

吊线

接线盒

校直件

电线

校直件

电线