


INSTALLATION INSTRUCTIONS

T5 Heavy Duty Highbay


PAGE 1 OF 2

Opening Door

Pivot latches 90 degrees until perpendicular to the door. Gravity will swing door down and into the opened position.



CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.




Non-Corded Units Only

Grounding conductor (if insulated) to be stripped min. 1". Insert end of wire into small hole. Wrap wire under and around head of screw counterclockwise (as illustrated). Tighten screw.

Accessing Ballasts

1. Open door (as indicated above).
2. Remove reflector screws (12) and lift out reflector.
3. Remove socket saddle screws (4).
4. Lift out socket saddles and ballast channel.



CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

PHILIPS

Philips Lighting North
America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
philips.com/luminaires

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
philips.com/luminaires

725322102 APRIL, 2013

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Luminaire pour très grande hauteur T5 robuste

PAGE 2 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Porte d'accès

Le pivot se déplace à 90 degrés jusqu'à ce que la porte soit perpendiculaire. La gravité permet de descendre la porte en position ouverte.




Modèles sans cordon seulement

Le conducteur de mise à la terre (s'il est isolé) doit être dénudé sur une longueur minimale de 1 po. Insérer l'extrémité du fil dans le petit trou. Enrouler le fil sous et autour de la tête de la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (tel qu'illustré). Resserrer la vis.

Accès au ballast

1. Ouvrir la porte tel qu'indiqué ci-haut.
2. Retirer les (12) vis du réflecteur et sortir le réflecteur.
3. Retirer les (4) vis de la collerette de douille.
4. Sortir les collerettes de douille et le canal de ballast.



CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

725322102 APRIL, 2013

PHILIPS

Philips Lighting North
America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
philips.com/luminaire

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
philips.com/luminaire