


INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FGG INSTALLATION INSTRUCTIONS

Page 1 of 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

ATTENTION: L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL




INSTALL LUMINAIRE BY PLACING IN CEILING GRID LOCATION. MAKE SURE THE GRID CLIP TABS ARE SNAPPED IN PLACE. (SEE FIGURE-2)
INSTALLER LE LUMINAIRE EN LE POSITIONNANT DANS LE PLAFOND. VOUS ASSURER QUE LES LANGUETTES D'AGRAFES DU PLAFOND SONT BIEN EN PLACE. (VOIR FIGURE-2)

**INTEGRAL GRID CLIP
UPPER AND LOWER TABS
LANGUETTES INFÉRIEURES ET
SUPÉRIEURES DE L'AGRAFE
DE GRILLE INTÉGRALE**

USING INTEGRAL GRID CLIPS - BEND UPPER TAB OUTWARD AT 90°. BEND LOWER TAB OUTWARD APPROX. 20°. REPEAT FOR ALL FOUR CORNERS. (SEE FIGURE-1)

EN UTILISANT LES AGRAFES DE GRILLE - PLIER LA LANGUETTE SUPÉRIEURE À 90° VERS L'EXTÉRIEUR. PLIER LA LANGUETTE INFÉRIEURE À ENVIRON 20° VERS L'EXTÉRIEUR. RÉPÉTER L'ÉTAPE À CHACUN DES QUATRES COINS. (VOIR FIGURE-1)



**GROUNDING SCREW
PROVIDED IN ACCESS PLATE
VIS DE MISE À LA TERRE INCLUSE
DANS LA PLAQUE D'ACCÈS**

MAKE SUPPLY CONNECTIONS THROUGH ACCESS PLATE PROVIDED IN THE TOP OF THE LUMINAIRE. (SEE FIGURE-2)
EFFECTUER LES CONNEXIONS DANS LA PLAQUE D'ACCÈS SITUÉE À L'EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (VOIR FIGURE-2)

**GROUNDING
DETAIL**

-GROUNDING CONDUCTOR (IF INSULATED) TO BE STRIPPED MIN. 1".
-INSERT END OF WIRE INTO SMALL HOLE.
-WRAP COUNTERCLOCKWISE AS ILLUSTRATED.
-TIGHTEN SCREW.

**DÉTAIL DE MISE
À LA TERRE**

- LE CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE (SI ISOLÉ) DOIT ÊTRE DÉNUDÉ SUR UN MINIMUM DE 1 PO
- INSÉRER L'EXTRÉMITÉ DU FIL DANS LE PETIT ORIFICE
- ENROULER DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE TEL QU'ILLUSTRÉ
- RESSERRER LA VIS

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite
CFI

Signify Corporation North America
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée. 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008
www.cfi-lighting.com

12NC: 442100256180
DB100381 9/14/2018
(ENGLISH \ FRANÇAIS)

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FGG INSTALLATION INSTRUCTIONS

Page 2 of 2

LENS REMOVAL - AT ONE END OF THE LENS PRESS INWARD AS SHOWN TO CLEAR RETAINER TABS. (SEE FIGURE 3)

RETRAIT DE LA LENTILLE - À UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA LENTILLE, POUSSER VERS L'INTÉRIEUR, TEL QU'ILLUSTRÉ, POUR DÉGAGER LES LANGUETTES DE RETENUE. (VOIR FIGURE 3)

**SHIFT LENS TO ONE END
DÉPLACER LA LENTILLE
VERS UNE EXTRÉMITÉ.**

**ONCE THE LENS HAS BEEN
SHIFTED TO ONE END, THE
OPPOSITE END WILL BECOME
FREE AND ALLOW FOR LENS
REMOVAL. THIS WILL
REVEAL THE LED BOARDS.
(SEE FIGURE 5)**

**UNE FOIS LA LENTILLE DÉPLACÉE
VERS UNE DES EXTRÉMITÉS,
L'AUTRE EXTRÉMITÉ SE
DÉGAGERA CE QUI VOUS
PERMETTRA DE RETIRER LA
LENTILLE. LES CARTES DEL
SERONT ALORS EXPOSÉES.
(VOIR FIGURE 5)**






FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

**BEND CENTRAGE MATERNELLE 90° À ENGAGER
AUTO-CENTRAGE FEATURE, SI NÉCESSAIRE**

**WWC LANCE
LANGUETTE WWC**

**CENTERING TAB
LANGUETTE DE CENTRAGE**

**BEND CENTERING TAB 90° TO
ENGAGE SELF-CENTERING
FEATURE IF NEEDED**

FIGURE 3



**PRESS INWARDS
POUSSER VERS
L'INTÉRIEUR**

**PRESS INWARDS
POUSSER VERS L'INTÉRIEUR**

**WITH THE SIDES OF THE LENS PRESSED
INWARD AT ONE END, SHIFT THE ENTIRE
LENS TOWARD THE SAME END AS
SHOWN. (SEE FIGURE 4)**

**AVEC LES CÔTÉS DE LA LENTILLE POUSSÉS
VERS L'INTÉRIEUR À UNE EXTRÉMITÉ,
DÉPLACER LA LENTILLE EN ENTIER VERS
CETTE EXTRÉMITÉ TEL QU'ILLUSTRÉ. (VOIR
FIGURE 4)**

**USE TOOL HERE TO REMOVE WWC
UTILISATION OUTIL ICI POUR RETIRER**

**REVERSE THIS COMPLETE PROCESS
TO RE-INSTALL LENS AND WWC.
INVERSER CE PROCESSUS COMPLET DE
RE-INSTALLER LA LENTELLE ET WWC**

FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 7

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite
CFI

Signify Corporation North
America
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify
Canada Ltée. 281 Hillmount
Road Markham ON, Canada
L6C 2S3 Phone:
800-668-9008
www.cfi-lighting.com

12NC: 442100256180
DB100381 9/14/2018
(ENGLISH \ FRANÇAIS)